

# NIEZAWODNY SYSTEM DO WYKONYWANIA PODŁĄCZEŃ HYDRAULICZNYCH Z UŻYCIEM GIĘTKIEJ RURY ZE STALI NIERDZEWNEJ

**gebo**<sup>®</sup>  
VARIO

## KUFEREK INSTALATORA

W skład zestawu wchodzi:

- ubijak od 3/8" do 1"
- chwytak do rur 3/8" / 1"
- chwytak do rur 1/2" / 3/4"
- obcinak od 3/8" do 1 1/4"
- po 10 nakrętek w rozmiarach: 3/8", 1/2", 3/4", 1"

Kuferek Instalatora umożliwia szybkie i trwałe podłączenia: kotłów, piecy oraz innych urządzeń wodnych, a także kolektorów słonecznych, klimatyzacji i innych.

Zalety Kufereka Instalatora:

- szybkie wykonywanie instalacji
- łatwość montażu z niewielkim ryzykiem błędu
- bezpieczny i szybki system uszczelnień
- 2 rozmiary chwytaków
- nakrętki w 4 rozmiarach



NR ART.	PRODUKT W STAŁEJ SPRZEDAŻY / * PRODUKT NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE
434.01.3810	Kuferek Instalatora – zestaw do wykorzystania z rurami od 3/8" do 1"
434.02.3810 *	Ubijak do wykorzystania z rurami od 3/8" do 1"
434.02.114 *	Ubijak do wykorzystania z rurami 1 1/4"
434.03.38114 *	Obcinak do rury od 3/8" do 1 1/4"
434.04.3810 *	Chwytak do rury 3/8" i 1"
434.04.1234 *	Chwytak do rury 1/2" i 3/4"
434.04.114 *	Chwytak do rury 1 1/4"

## Instrukcja montażu rury karbowanej przy pomocy Kufereka Instalatora:

1. Przeciąć rurę (A) za pomocą obcinaka (B). Przecięcie powinno znajdować się pomiędzy falami rury.
2. Nałożyć nakrętkę (C) na rurę (A) gwintem do końcówki rury, która będzie flanszowana. Następnie umieścić chwytak (D) w odległości 2 fal (E) od końcówki rury.
3. Wsunąć końcówkę rury i chwytak (D) do ubijaka (P) i kilkoma mocnymi uderzeniami uformować kołnierz na końcówce rury.
4. Zdjąć chwytak (D) i sprawdzić, czy 2 ostatnie fale (F) są spłaszczzone i ściśle przylegają do siebie. Powstały kołnierz powinien być gładki i bez zadziorów.

